



635-070

|           |                                                         |    |
|-----------|---------------------------------------------------------|----|
| <b>SE</b> | Plattång .....                                          | 2  |
| <b>DK</b> | Fladjern .....                                          | 4  |
| <b>NO</b> | Flattang .....                                          | 6  |
| <b>FI</b> | Ammattikäyttöinen suoristusrauta .....                  | 8  |
| <b>UK</b> | Hair straightener .....                                 | 10 |
| <b>DE</b> | Glätteisen .....                                        | 12 |
| <b>PL</b> | Lokówka do włosów .....                                 | 14 |
| <b>RU</b> | Профессиональные утюжки для<br>распрямления волос ..... | 16 |

För att du ska få största möjliga glädje av din plattång, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning, innan du använder den för första gången.

## **SÄKERHETSÅTGÄRDER:**

- Läs hela bruksanvisningen innan användning.
- Kontrollera att tången ansluts till den spänning som finns angiven på den (230 V – 50 Hz).
- Tången får aldrig sänkas ner i någon form av vätska.
- Använd den inte när du badar.
- Tag alltid ut stickkontakten ur vägguttaget efter användning.
- Undvik att veckla sladden runt om tången.
- Lämna ej tången utom synhåll medan den används eller är ansluten till ström.
- Se till att sladden inte kommer i närheten av värme eller varma ytor.
- En elektrisk produkt är ingen leksak. Plattången bör förvaras oåtkomligt för barn.
- Undvik kontakt med huden p.g.a. risk för brännskador.

Denna plattång har den nyaste teknologin för uppvärmning, PTC (Positive Temperature Coefficient) som ger en mycket jämn temperatur utan påverkan från omgivningen.

Dessutom går det åt mindre energi och uppvärmningen går snabbare.

Massiva keramiska plattor ger en bättre värmefördelning, vilket ger håret en jämnare och blankare finish och ett mer hållbart resultat.

Plattorna bevarar hårets naturliga oljor. På så sätt bibehåller färgat hår sin färg längre och statisk elektricitet motverkas.

## **ANVÄNDNING:**

Håret bör vara rent och torrt.

Lägg tången på en jämn yta och sätt i stickkontakten i vägguttaget. En indikatorlampa börjar nu att lysa. Efter 5-10 minuters förvärmning är tången klar att användas. Håret skall delas upp i mindre hårpartier och de behandlas var för sig och bit för bit. Detta upprepas tills du uppnått önskat resultat. Stäng av tången efter användning och tag ut stickkontakten ur vägguttaget.

## **RENGÖRING:**

Tag ut stickkontakten ur vägguttaget och låt tången svalna. Tången kan nu torkas av med en mjuk, hårt urvriden trasa. Var noga med att det inte kommer in vatten i tången.

## **FÖRVARING:**

Tag ut stickkontakten ur vägguttaget och låt tången svalna. Förvara tången i kartongen eller på ett rent och torrt ställe. Rulla ihop sladden löst. Rulla aldrig sladden runt om tången. Det kan skada sladden inom kort och sladden kan gå av.

## **GARANTI:**

Garantin gäller inte:

- Om ovanstående inte följs.
- Om det företagits ej auktoriserade ingrepp i apparaten.
- Om apparaten har varit utsatt för våld eller skadats på annat sätt.
- Vid fel som uppstått på grund av fel på elnätet.

På grund av konstant utveckling av våra produkter vad gäller funktion och design, förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan föregående avisering.

## **IMPORTÖR:**

Adexi group

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

# DK

For at De kan få mest glæde af Deres fladjern, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før fladjernet tages i brug.

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER:

- Læs altid hele brugsanvisningen før brug.
- Kontroller at apparatet tilsluttes korrekt spænding, som anført på apparatet (230 - 50 Hz.).
- Apparatet må ikke nedsænkes i nogen former for væske.
- Brug det ikke, mens de bader.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug.
- Undlad at vikle ledningen rundt om apparatet.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, mens det er i brug eller tilsluttet strøm.
- Sørg for at ledningen holdes borte fra varme eller opvarmede overflader.
- Et elektrisk apparat er ikke legetøj. Bør opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå kontakt med huden p.g.a. forbrændingsfare.

Dette fladjern bruger den nyeste teknologi for opvarmning, PTC (Positive Temperature Coefficient) som giver en meget ensartet temperatur uden indflydelse af omgivelserne.

Dette kan desuden give et mindre energiforbrug og en hurtigere opvarmning.

Massive keramiske plader giver en bedre varmefordeling end alm. plader. Dette giver en meget blank og glat finish og lang holdbarhed af stylingen.

Pladernes keramiske materiale påvirker hårets naturlige olie. Farvet hår bevarer dermed farven i længere tid end normalt og statisk elektricitet modvirkes.

## ANVENDELSE:

Håret bør være rent og tørt.

Anbring fladjernet på en plan varmebestandig overflade og sæt stikket i stikkontakten, og tænd på on/off knappen, knappen vil nu lyse. Efter 5-10 minutter er fladjernet klar til brug.

Håret skal deles op i mindre totter og disse behandles enkeltvis stykke for stykke, dette gentages indtil det ønskede resultat er opnået.

Efter brug slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.

## **RENGØRING:**

Tag stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle af. Apparatet kan nu tørres af med en blød, hårdt opvredet klud. Sørg omhyggeligt for, at der ikke trænger vand ind i apparatet.

## **OPBEVARING:**

Tag stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle af. Opbevar apparatet i æsken eller på et rent, tørt sted. Rul ledningen løst sammen. Rul aldrig ledningen rundt om apparatet. Det kan skade ledningen på kort tid og få den til at knække.

## **GARANTI:**

Garantien dækker ikke:

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.
- Hvis apparatet har været utsat for vold eller lidt anden form for overlast.
- For fejl som måtte opstå grundet fejl på ledningsnettet.

Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktions- og designsiden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden forudgående varsel.

## **IMPORTØR:**

Adexi group

Der tages forbehold for trykfejl.

# NO

For at du skal få mest mulig glede av ditt glattejern, ber vi deg vennligst lese gjennom denne bruksanvisningen før glattejernet tas i bruk.

## SIKKERHETSHENVISNINGER:

- Les alltid hele bruksanvisningen før bruk.
- Apparatet må ikke dypes i vann eller annen væske.
- Bruk det ikke når du bader.
- Ta alltid støpselet ut av stikkontakten etter bruk.
- Unnlat å vikle ledningen rundt apparatet.
- Etterlat ikke apparatet uten oppsyn så lenge det er i bruk eller tilsluttet strømmen.
- Sørg for at ledningen holdes borte fra varme eller oppvarmte overflater.
- Et elektrisk apparat er ikke noe leketøy. Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.
- Unngå kontakt med huden pga. forbrenningsfare.

Dette glattejernet er produsert iht. den nyeste teknologi for oppvarming, PTC (Positive Temperature Coefficient) som gir en meget jevn temperatur uten påvirkning av omgivelsene. Dessuten bruker det mindre energi og gir en hurtigere oppvarming.

Massive keramiske plater sørger for bedre varmefordeling. Dette gir håret en blank og glatt finish og en frisyre som holder lenge. Platene gjør at håret bevarer sine naturlig oljer. Farget hår beholder fargen lenger, og håret blir ikke elektrisk.

## BRUKSANVISNING

Håret bør være rent og tørt.

Sett glattejernet på en vannrett overflate og sett støpselet i stikkontakten, indikatorlampen begynner å lyse.

Etter 5-10 minutters forvarmingstid er apparatet klart til bruk. Del håret opp i mindre hårlokker og behandle dem enkeltvis etter hverandre inntil det ønskete resultatet er oppnådd. Slå av kontakten etter bruk, og trekk støpselet ut av stikkontakten.

## **RENGJØRING:**

Ta støpselet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøles. Nå kan apparatet tørkes av med en bløt, sterkt oppvridt klut. Sørg omhyggelig for at ikke noe vann trenger inn i apparatet.

## **OPPBEVARING:**

Ta støpselet ut av stikkontakten og la apparatet avkjøles. Oppbevar apparatet i esken eller på et rent, tørt sted. Rull ledningen løst sammen. Rull aldri ledningen rundt apparatet. Dette kan skade ledningen på kort tid og få den til å knekke.

## **GARANTI:**

Garantien dekker ikke:

- Dersom de ovenfor nevnte punkter ikke overholdes.
- Dersom det er foretatt uautoriserte inngrep på apparatet.
- Dersom apparatet har vært utsatt for vold eller annen form for skade.
- Dersom det er oppstått skader på grunn av feil på strømnettet.

Som følge av en konstant uvikling av våre produkter på funksjons- og designsiden forbeholder vi oss rett til produktforandringer uten forutgående varsel.

## **IMPORTØR:**

Adexi group

Vi tar forbehold om trykkfeil.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen suoristajan käyttöönottoa, niin hyödyt enemmän uudesta suoristajastasi.

### **TURVATOIMET:**

- Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
- Tarkista, että laitteeseen tuleva jännite on määräysten mukainen (230 - 50 Hz.).
- Laitetta ei saa upottaa mihinkään nesteeseen.
- Laitetta ei saa käyttää kylvyn tai suihkun aikana.
- Irrota johto aina pistorasiasta käytön jälkeen.
- Johtoa ei saa kietoa laitteen ympärille.
- Laitetta ei saa jättää ilman valvontaa sen ollessa päällä tai kytkeettynä pistorasiaan.
- Johto ei saa koskettaa kuumia tai lämmittettyjä pintoja.
- Sähköinen laite ei ole lelu. Laite tulee säilyttää lasten ulottumattomissa.
- Vältä ihokosketusta. Se saattaa aiheuttaa palovamman.

Tässä suoristajassa käytetään uusinta PTC (Positive Temperature Coefficient) -lämmitystekniikkaa, joka takaa erittäin tasaisen lämpötilan ulkoisista olosuhteista huolimatta. Tämä myös vähentää energiankulutusta ja nopeutta laitteen lämpenemistä.

Kookkaat keraamiset levyt jakavat lämmön tasaisemmin, jolloin hiukset säilyvät kauemmin sileinä ja virheettöminä.

Levyjen ansiosta hiusten luonnolliset öljyt säilyvät paremmin, ja näin hiukset säilyttävät värisä kauemmin eivätkä ne sähköisty.

### **KÄYTÖ:**

Hiusten tulee olla puhtaat ja kuivat.

Laita suoristaja tasaiselle alustalle ja laita pistoke pistorasiaan.

Käynnistä laite käynnistys/katkaisupainikkeesta. Painikkeeseen sytyy valo.

Hiukset tulee jakaa pienempiin tuppoihin ja käsitellä jokainen tuppo erikseen. Käsittelyä jatketaan kunnes toivottu tulos saavutetaan.

Käytön jälkeen virta katkaistaan ja pistoke irrotetaan pistorasiasta.

## **PUHDISTUS:**

Ota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.  
Laite voidaan puhdistaa pehmeällä, hieman kostealla liinalla.  
Laitteeseen ei saa missään tapauksessa valua vettä.

## **SÄILYTYS:**

Ota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Säilytä laite rasiassa tai puhtaassa, kuivassa paikassa. Kerää johto kasaan. Johtoa ei saa koskaan kietoa laitteen ympärille. Se saattaa pidemmän päälle vahingoittaa johtoa, ja johto saattaa katketa.

## **TAKUU:**

Takuu ei ole voimassa:

- Jos yllämainittuja kohtia laiminlyödään.
- Jos laitteeseen on tehty luvattomia toimenpiteitä.
- Jos laitetta on käsitelty väärin, väkivalloin tai jos sitä on ylikuormitettu.
- Jos vika on johtoverkossa.

Tuotteidemme jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia ilman ennakkovaroituksia.

## **MAAHANTUOJA:**

Adexi group

Valmistaja ei vastaa painovirheistä.

# UK

## SAFETY INSTRUCTIONS:

- Read all instructions before using.
- Plug in your appliance using the proper voltage as indicated on your unit.
- Always unplug the appliance immediately after use.
- Do not use while bathing.
- Keep away from water or humid areas (such as sink filled with water).
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.
- Do not leave the appliance unattended while it is operating or plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance when it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged in any manner or dropped into water. Take appliance to the store, where you bought it for examination and repair or mechanical adjustment.
- Keep the cord away from hot or heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Do not use outdoors.
- Do not place appliance on any surface while it is operating or while switch is turned on.
- Do not use an extension cord with this appliance.

This appliance adopts the most advanced technology and uses PTC (Positive Temperature Coefficient) as calorific element. This gives a stable temperature without influence of the outer conditions.

Solid ceramic plates provide a better distribution of heat, creating a smoother, flawless finish to the hair and longer lasting results. The plates lock in the hair's natural oils which retains colour for longer and reduces static build-up.

## **USE**

Hair should be clean and dry.

Connect the power supply, indicator lamp brightens, after 5-10 minutes preheating, it is ready to use.

Hair should be divided into several parts and straightened part by part by even pulling the hair downwards. Repeat the treatment until satisfied result.

After use - unplug the appliance.

## **TO CLEAN:**

Unplug the appliance and allow it to cool down. Use a soft, slightly damp cloth to wipe appliance surfaces. Do not allow water or any other liquid to get into the unit.

## **TO STORE:**

Unplug the appliance, allow cooling, before storing in its box or in a dry place. Never store it while it is hot or still plugged in.

Never wrap the cord tightly around the appliance. Never hang unit by the cord. Store the cord loosely coiled. Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.

## **ENVIRONMENTAL TIP**

An electronic appliance should, when it is no longer capable of functioning be disposed with least possible environmental damage. The appliance should be disposed according to the local regulations in your municipality; in most cases you can discharge the appliance at your local recycling centre.

## **THE WARRANTY DOES NOT COVER:**

- If the above points have not been observed.
- If the appliance has not been properly maintained, if force has been used against it or if it has been damaged in any other way.
- Errors or faults owing to defects in the distribution system.
- If the appliance has been repaired or modified or changed in any way or by any person not properly authorized.

Owing to our constant development of our products on both functionality and design we reserve the right to change the product without preceding notice.

## **IMPORTER:**

Adexi group

We take reservations for printing errors.

Um möglichst viel Freude an Ihrem neuen Glätteisen zu haben, machen Sie sich bitte mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

- Lesen Sie vor dem Gebrauch bitte die gesamte Bedienungsanleitung durch.
- Das Gerät darf unter keinen Umständen in Flüssigkeiten getaucht werden.
- Gerät nicht beim Baden/Duschen benutzen.
- Stecker bei Nichtgebrauch stets abziehen.
- Kabel nicht um das Gerät wickeln.
- Ein in Betrieb befindliches oder an das Stromnetz angeschlossenes Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Kabel von warmen oder beheizten Oberflächen fernhalten.
- Ein Elektrogerät ist kein Spielzeug. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Hautkontakt vermeiden - Verbrennungsgefahr.

Bei diesem Glätteisen kommt die neueste Aufwärmtechnik, PTC (Positive Temperature Coefficient), zum Einsatz, die eine sehr gleichmäßige Temperatur ohne Einwirkung der Umgebung ergibt. Dies kann außerdem einen geringeren Energieverbrauch und eine raschere Erwärmung bewirken.

Massive Keramikplatten sorgen für eine bessere Wärmeverteilung. Das Haar wird weicher und glatter und die Frisur länger haltbar.

Die Platten schließen die natürlichen Öle des Haars ein – dadurch hält die Farbe bei koloriertem Haar länger und statische Aufladung wird reduziert.

## **ANWENDUNG**

Das Haar sollte sauber und trocken sein.

Das Glätteisen auf eine ebene Oberfläche legen und den Stecker einstecken. Eine Anzeigelampe leuchtet auf.

Nach 5-10 Minuten Vorwärmung ist das Gerät einsatzbereit.

Das Haar in kleinere Strähnen aufteilen und diese einzeln Stück für Stück behandeln. Den Vorgang wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Nach dem Gebrauch den Stecker abziehen.

## **REINIGUNG**

Stecker abziehen und Gerät abkühlen lassen.

Das Gerät kann jetzt mit einem weichen, hart ausgewrungenen Tuch abgewischt werden.

Sorgfältig darauf achten, daß kein Wasser in das Gerät gelangt.

## **AUFBEWAHRUNG**

Stecker abziehen und Gerät abkühlen lassen. Das Gerät in der Schachtel bzw. an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren. Kabel locker aufwickeln. Niemals um das Gerät wickeln. Dies könnte nach kurzer Zeit zum Kabelbruch führen.

## **UMWELTTIPS**

Ein Elektro-/Elektronikprodukt ist nach Ablauf seiner Funktionsfähigkeit unter möglichst geringer Umweltbelastung zu entsorgen. Dabei sind die örtlichen Vorschriften Ihrer Wohngemeinde zu befolgen. In den meisten Fällen können Sie das Produkt bei Ihrer örtlichen Recyclingstation abgeben.

## **GARANTIE**

Die Garantie gilt nicht

- falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig Schaden zugefügt worden ist;
- bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind;
- bei Eingriffen in das Gerät von Stellen, die nicht von uns autorisiert sind.

Aufgrund der ständigen Entwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht zur Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.

## **IMPORTEUR:**

Adexi group

Irrtümer und Fehler vorbehalten.

Abyście Państwo mieli pełne zadowolenie z Waszego nowej lokówki, prosimy Was o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi zanim zaczniecie ją używać.

### **WAŻNE WSKAŻÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA**

- Przeczytaj całą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do użytkowania.
- Podłączaj urządzenie do prądu o napięciu odpowiadającym parametrom zaznaczonym na urządzeniu (230 V 50 Hz).
- Urządzenie nie może być zanużane w jakimkolwiek płynie.
- Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli.
- Wyjmuj zawsze wtyczkę z gniazdką sieciowego gdy nie korzystasz z urządzenia.
- Nie zawijaj przewodu zasilającego dookoła urządzenia.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru gdy jest ono podłączone do prądu lub podczas jego użytkowania.
- Przewód elektryczny nie może znajdować się w pobliżu nagrzanych powierzchni.
- Podczas pracy urządzenia, zwróć uwagę na znajdujące się w pobliżu dzieci. Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Unikaj kontaktu grzejnych elementów urządzenia ze skórą, aby zapobiec ew. poparzeniom.

W lokówce tej zastosowano najnowszą technologię ogrzewczą, PTC (Positive Temperature Coefficient - dodatni współczynnik temperaturowy). Element grzejny wytwarza stałą temperaturę bez względu na warunki zewnętrzne. Technologia ta przyczynia się również do mniejszego zużycia energii elektrycznej i szybszego grzania elementów grzejnych.

Odpowiednio duże płyty ceramiczne zapewniają lepszą dystrybucję ciepła, na dłucho nadając gładkość i doskonały wygląd włosom.

Płyty powodują zatrzymanie naturalnych substancji natłuszczających włosy, sprawiając, że kolor pozostaje na dłużej. Redukują one również efekt elektryzowania się włosów.

### **UŻYTKOWANIE:**

Włosy powinny być czyste i suche.

Ustaw lokówkę na płaskiej powierzchni i włożyć wtyczkę do gniazdką sieciowego. Lampka indykatora zacznie świecić.

Włosy należy podzielić na mniejsze kosmyki i kolejno je podgrzewać, aż do uzyskania żądanego rezultatu.

Po zakończeniu użytkowania należy lokówkę wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdką sieciowego.

## **KONSERWACJA:**

Wymij wtyczkę z gniazdka sieciowego i pozostaw urządzenie do wystygnięcia.  
Urządzenie można teraz wytrzeć miękką, lekko wilgotną ściereczką.  
Uważaj, aby do urządzenia nie dostała się woda.

## **PRZECHOWYWANIE:**

Wymij wtyczkę z gniazdka sieciowego i pozostaw urządzenie do wystygnięcia. Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub w czystym, suchym miejscu. Nigdy nie zawijaj przewodu zasilającego dookoła urządzenia, albowiem może to w krótkim czasie spowodować jego uszkodzenie.

## **GWARANCJA:**

Gwarancji zostanie unieważniona w przypadku:

- Jeśli wyżej wymienione nie było przestrzegane.
- Jeśli zostały dokonywane naprawy urządzenia przez osoby nieupoważnione.
- Jeśli urządzenie było niewłaściwie użytkowane powodując uszkodzenia mechaniczne.
- Jeśli uszkodzenie powstało w wyniku uszkodzeń w instalacji sieciowej.

W związku ze stałym udoskonalaniem naszych produktów zarówno od strony funkcjonalnej jak i projektowej, zastrzegamy sobie prawo do zmian w produktach bez wcześniejszego uprzedzenia.

## **Importer**

Adexi group

Z zastrzeżeniem ew. błędów w druku.

Перед первым использованием прочтите, пожалуйста, внимательно руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с Вашим новым утюжки для распрямления волос.

**ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:**

- Пожалуйста, прочтите перед использованием инструкцию целиком.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, приведённому на аппарате (230 В ~ 50Гц).
- Запрещается погружать аппарат в какую-либо жидкость.
- Запрещается пользоваться аппаратом в ванне.
- После окончания использования выньте вилку из розетки.
- Не наматывайте шнур вокруг аппарата.
- Не оставляйте аппарат без присмотра во включенном состоянии или во время работы.
- Не допускайте, чтобы провод находился вблизи от горячих поверхностей.
- Помните, что электроприбор - это не игрушка, и его следует хранить в недоступном для детей месте.
- Избегайте соприкосновения с кожей, так как это может привести к ожогам.

Ваши утюжки для распрямления волос используют наиновейшую технологию нагрева - PTC (Positive Temperature Coefficient), позволяющую достигнуть исключительно равномерной температуры, не оказывая при этом влияния на окружающую среду. Кроме этого, новая технология способствует уменьшению траты электроэнергии, а также быстрому нагреву утюжков.

Большие керамические пластины обеспечивают лучшее распространение тепла, создавая более гладкий и безукоризненный эффект волос и удлиняя срок действия. Пластины защелкиваются в естественном масле волос, благодаря которому дольше сохраняется цвет и уменьшается статическое электричество.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:**

Волосы должны быть чистыми и сухими.

Поставьте утюжки на ровную поверхность и воткните вилку в розетку. Затем нажмите на кнопку вкл./выкл., контрольная лампа загорится.

Разделите волосы на пряди и обрабатывайте их по отдельности. Продолжайте обработку, пока не достигнете желаемого результата.

После использования выключите аппарат и выньте вилку из розетки.

## **ОЧИСТКА:**

Выньте вилку из розетки и остудите аппарат.

Теперь можете протереть аппарат мягкой, тщательно выжатой тряпкой.

Протирайте осторожно, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вода проникала в аппарат.

## **ХРАНЕНИЕ:**

Выньте вилку из розетки и остудите аппарат. Храните аппарат в коробке, выбрав для этого чистое и сухое место. Никогда не наматывайте шнур вокруг аппарата, так как это может в очень короткое время привести к повреждению шнура.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТЕРЯЮТ СИЛУ В СЛУЧАЕ:**

- Невыполнения требований настоящей инструкции.
- Неавторизованного вскрытия изделия.
- Если прибор не хранился надлежащим образом, если по отношению к нему применялась сила или если он был повреждён иным образом.
- Выхода из строя изделия в результате сбоев в электрической сети.

Постоянно совершенствуя наши изделия в области дизайна и конструкции, мы оставляем за собой право изменения наших изделий без предупреждения.

## **Импортёр**

Adexi group

Производитель и импортёр не несут ответственности за возможные опечатки в тексте.